



# Manual de Instalación del Driver para la Sintonizadora Woxter Micro Stick 50 en Windows 7


1.- Hacemos click con el botón derecho en “Mi PC” y pulsamos “Administrar”.




Hacemos click en “Administrador de dispositivos” y botón derecho en el dispositivo “STK 7770P”, seleccionamos “Actualizar software de controlador”




Y pulsamos en la segunda opción: (Buscar software de controlador en el equipo).




En la barra de búsqueda pulsamos “Examinar” y buscamos la ubicación en la que hemos descargado el Driver y pulsamos “Siguiente”.




Si aparece el mensaje siguiente:



Haremos click en la segunda opción: (Instalar este software de controlador de todas formas) y al finalizar presionamos "Cerrar".



2.- Ahora en el Administrador de dispositivos nos aparecerá el receptor de infrarrojos y repetimos la operación.



3.- Una vez finalizada la configuración del Driver pasamos a la instalación normal del software ejecutando "setup" y así quedará finalizada la instalación.